

Changer le canal d'un boitier élève

Date : 12/01/2017

Si le boitier n'est pas sur le bon canal, alors le symbole « Ch barré » apparaît à l'écran quelques secondes après avoir voté.



Une fois le boitier au repos (plus de clignotements), faire les opérations suivantes :

1. Appuyez sur le bouton « channel »
2. Tapez le numéro du canal désiré (ici 43)
3. Appuyez de nouveau sur le bouton « channel »

Le boitier clignote de nouveau et le numéro du canal s'affiche à l'écran.